

Pflegethemen

1. Schutzmaßnahmen ergreifen

Wenn Sie Puppen für Outdoor-Fotografie oder den täglichen Gebrauch verwenden, können Sie die erforderlichen Sicherheits- und Schutzwerkzeuge erwerben, die die Reinigung der Puppen erleichtern und den Reinigungsaufwand verringern können.

2. Puppen reinigen

Überprüfen Sie zunächst, ob Schmutz auf der Oberfläche der Silikonpuppe klebt. Wenn kein Schmutz vorhanden ist, wischen Sie die Oberfläche der Puppe zunächst vorsichtig mit einem in warmes Wasser getauchten Tuch ab. Wenn sich Schmutz auf der Oberfläche der Puppe befindet, wischen Sie ihn mit einem Duschgel und Obst- und Gemüsereiniger ab. Wenden Sie es nicht mit Gewalt an. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, einschließlich stark saurer oder alkalischer Lösungen, starker Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel. Der untere Körperbereich wird ausschließlich mit Jieeryin gereinigt.

3. Hitzeschutzpulver

Warten Sie nach der Reinigung der Silikonpuppe, bis ihre Oberfläche getrocknet ist, und tragen Sie dann Hitzeschutzpulver auf die Puppe auf, da dies zum Schutz der Haut der Puppe und zur Erhaltung ihrer Weichheit und Geschmeidigkeit beiträgt.

4. Lagern

Nach der Verwendung von Hitzeschutzpulver muss die Puppe bei Nichtgebrauch an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden. Achten Sie darauf, dass die Silikonpuppe nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist (nachdem die Oberfläche getrocknet ist, tragen Sie Hitzeschutzpulver auf die Puppe auf, um ihre Haut zu schützen) Des Weiteren achten Sie darauf, dass sie keine zu große graue Schicht aufweist (die Oberfläche der Puppe ist klebrig und statisch, sodass Staub leicht anhaften kann) und dass Sie keine schweren Gegenstände auf die Puppe drücken, da dies zu Verformungen führen kann.

- Eine EVAS DOLL kann bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen leicht Silikonöl absondern. Tragen Sie nach der Reinigung sofort Hitzeschutzpulver auf alle Silikonpuppen auf.

5. Wenden Sie die richtige Methode an

Derzeit sind die auf dem Markt verkauften Puppen den Proportionen echter Menschen unendlich ähnlich, und ihre Größe und ihr Gewicht entsprechen in etwa denen echter Menschen. Um sicherzustellen, dass sie sich nicht verletzen, ist es wichtig, dass Sie sich gut vorbereiten und gleichzeitig für ausreichend Kraft sorgen. Darüber hinaus kann sich das Hautmaterial physischer Puppen bei zu großer Kraft leicht verformen. Der Edelstahlrahmen sorgt für ausreichende Authentizität, ist aber auch nicht unzerstörbar. Um Verletzungen und Kratzer an sich selbst und der Puppe zu vermeiden, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich, z.B. die Verwendung eines Kissens oder weiche Unterlagen an der Unterseite der Puppe, wenn Sie sie tragen möchten.

- Puppen mit harten Füßen können stehend platziert werden, während Puppen mit weichen Füßen mit einem Haken am Halsgewinde hängend gelagert, oder flach hingelegt werden können.

6. Das Tragen abfärbender Kleidung und Accessoires ist strengstens verboten. Bei Verfärbung der Puppe sofort Silikonfarbentferner auftragen und 24 Stunden lang mit einer Schutzfolie versiegeln, um den gefärbten Bereich zu entfärben.